

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 26-10-2017
TSFK 17/1516991
Rev : A
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® Cleaner & Activator

Opgesteld door: WB

Bekrachtigd door: GvdW

Het product:

Kelfort® Cleaner & Activator is een ontvettings- en voorbehandelingsmiddel voor niet-poreuze ondergronden. Cleaner & Activator kan ook worden toegepast voor het zeer grondig reinigen van vet- en wassporen, oppervlakteverontreiniging en het verwijderen van (uitgeharde) lijm- en kitresten. Door de werking draagt deze ook bij aan het tot stand brengen van een optimale hechting van de nieuwe kit of lijm op niet-poreuze ondergronden.

De toepassing:

Kelfort® Cleaner & Activator is een “all-in-one” product dat zowel zeer grondig reinigt alsmede een optimale hechting tussen de kit, voeg of lijm en de hechtvlakken bewerkstelligt. Kan worden toegepast bij niet-poreuze hechtvlakken en alle kitten en lijmen.

Eigenschappen:

- Zeer sterk reinigende eigenschappen.
- Activeert hechtvlakken waardoor er een optimale vulkanisatie tussen hechtvlak en kitvoeg of lijm ontstaat.
- Zeer snelle droogtijd.

Leveringsvorm:

Kleur:

Kleurloos.

EAN-code:

8714678113543.

Verpakking:

Spuitbus van 500 ml.

Productiegegevens:

De productiedatum en het lotnummer zijn aangegeven op het product.

Houdbaarheid:

Minimaal 18 maanden houdbaar in ongeopende verpakking bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C en op een droge plaats.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 26-10-2017
TSFK 17/1516991
Rev : A
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® Cleaner & Activator

Gebruiksaanwijzing: Kelfort® Cleaner & Activator is een zeer sterk reinigingsmiddel en kan gevoelige oppervlakken aantasten. Voor gebruik altijd eerst op de ondergrond (op een niet zichtbare plaats) testen. Voor gebruik bus grondig schudden. Grondig reinigen met behulp van twee schone doeken. Breng een dunne en gelijkmatige laag aan. Door verdamping zal de ondergrond afkoelen, wat kan leiden tot condensatie van vocht op het oppervlak. Daarom wordt geadviseerd het oppervlak na reiniging 5 minuten te laten drogen alvorens een kit of lijm op de ondergrond aan te brengen.